

ANLEITUNG FÜR BEHEIZBARE KLEIDUNG

Hinweise vor dem ersten Gebrauch

Die mitgelieferten Akkus sollten vor dem Gebrauch vollständig aufladen sein (+/- 6-7 Stunden). Die Akkus müssen während des Ladevorgangs vom Produkt getrennt werden. Wenn die Akkus aufgeladen sind, steckt man die Akkus in die dafür vorgesehenen Taschen im Produkt (beheizbare Weste, beheizbarer Bodywarmer, beheizbarer Schlafsack usw.). Taschen schließen, damit die Akkus nicht herausfallen.

Wann sind die Akkus aufgeladen?

Während der Akku aufgeladen wird, blinkt am Akku langsam eine rote LED. Sobald der Akku aufgeladen ist, leuchtet das LED permanent. Der Akku ist nun einsatzbereit.

So funktioniert die Wärmeregulierung

- Netzschalter länger als 3 Sekunden gedrückt halten, um den Akku einzuschalten. Die rote LED leuchtet.
- Die gewünschte Heizstufe stellt man ein, indem man 1, 2 oder 3 Mal auf diesen Schalter drückt.
- Wenn man den Schalter erneut für 3 Sekunden gedrückt hält, wird der Akku wieder ausgeschaltet.

Akkulaufzeit in den verschiedenen Heizstufen:

- Akku 7,4 V 2200: niedrige Stufe: 6 Stunden – mittlere Stufe: 4,5 Stunden – höchste Stufe: 3 Stunden
- Akku 7,4 V 2600: niedrige Stufe: 7 Stunden – mittlere Stufe: 5 Stunden – höchste Stufe: 3,5 Stunden

Diese Laufzeiten sind Durchschnittswerte und hängen von äußeren Faktoren wie der Außentemperatur ab.

Vorsichtsmaßnahmen bei Gebrauch und Wartung

- Akku sofort von den Handschuhen trennen, wenn man Schmerzen oder Beschwerden verspürt.
- Nicht anwenden bei gesundheitlichen Problemen oder anfälliger Gesundheit (Herzproblemen, Herzschrittmacher usw.)

- Akkus nicht unbeaufsichtigt liegen lassen und nicht länger als 5 Stunden aufladen.
- Keine anderen Akkus als die mitgelieferten verwenden.
- Wir empfehlen, das Produkt von Hand in lauwarmem Wasser (15-30°C) zu waschen, um die Lebensdauer und die der Stromkreise zu erhalten. Akkus vor dem Waschen herausnehmen. Nicht in der Maschine oder im Trockner trocknen.
- Der Akku kann für ca. 400 Zyklen aufgeladen und entladen werden. Bei längerer Nichtbenutzung wird empfohlen, den Akku alle 3 Monate aufzuladen, um seine Lebensdauer zu erhalten.
- Nicht an einem Ort lagern, an dem die Temperatur unter -20°C sinkt oder über 60°C ansteigt.
- Nicht in der Nähe von Feuer oder starken Wärmequellen betreiben, die den Akku beschädigen könnten.
- Nicht verwenden, wenn die elektrischen Elemente (Akkus / Stromkreis / Heizsystem) beschädigt sind.

Recycling

Akku entsorgen wie normale Batterien (Wertstoffhof, von der Gemeinde bestimmte Sondersammelstelle).