

ANLEITUNG FÜR BEHEIZBARE SOCKEN

Hinweise vor dem ersten Gebrauch

Die mitgelieferten Akkus sollte man vor dem Gebrauch vollständig aufladen (+/- 4 Stunden). Akkus während des Ladevorgangs von den Socken trennen. Wenn die Akkus aufgeladen sind, Akkus in den Socken in die dafür vorgesehenen Taschen stecken. Taschen schließen, damit die Akkus nicht herausfallen.

Wann sind die Akkus aufgeladen?

Während der Akku aufgeladen wird, blinkt am Akku langsam eine rote LED. Sobald der Akku aufgeladen ist, leuchtet das LED permanent. Der Akku ist nun einsatzbereit.

So funktioniert die Wärmeregulierung

- Ein/Aus-Schalter an den Socken länger als 3 Sekunden gedrückt halten, um den Akku einzuschalten. Die rote LED leuchtet.
- Schon nach 30 Sekunden fühlt man, wie sich die kalten Füße langsam aufwärmen.
- Man kann die gewünschte Heizstufe einstellen, indem man diesen Schalter 1, 2 oder 3 Mal drückt.
- Wenn man den Schalter erneut für 3 Sekunden gedrückt hält, wird der Akku der Socke wieder ausgeschaltet.

Akkulaufzeit in den verschiedenen Heizstufen

- Akku 3,7 V 3400: niedrige Stufe: 6 Stunden – mittlere Stufe: 4 Stunden – höchste Stufe: 1,5 Stunden
- Akku 7,4 V 2200: niedrige Stufe: 8 Stunden – mittlere Stufe: 5 Stunden – höchste Stufe 2 Stunden
- Akku 7,4V 2600: niedrige Stufe: 10 Stunden – mittlere Stufe: 6 Stunden – höchste Stufe: 3 Stunden

Diese Laufzeiten sind Durchschnittswerte und hängen von äußeren Faktoren wie der Außentemperatur ab.

Hinweise zum Verknüpfen und Verwenden der Fernbedienung (sofern im Lieferumfang des Produkts enthalten)

Um die Fernbedienung mit den Akkus zu verknüpfen (zu verbinden), drückt man 8 Mal schnell auf den Ein-/Aus-Schalter an der Socke: Die blaue und rote LED leuchten auf. Innerhalb von 2-3 Sekunden den EIN-Schalter auf der Fernbedienung drücken. Das Verknüpfen ist abgeschlossen und alle LED-Leuchten blinken einige Sekunden lang.

Vorgang wiederholen beim zweiten Akku.

EIN-Schalter auf der Fernbedienung drücken und die Kontrollleuchte der Fernbedienung leuchtet einmal auf, während die 3 LEDs des Akkus für 3 Sekunden leuchten. Die Tasten „+“ und „-“ auf der Fernbedienung drücken, um die gewünschte Heizstufe einzustellen.

Drückt man den „AUS“-Schalter auf der Fernbedienung, leuchtet die Kontrollleuchte einmal auf und die Heizfunktion ist ausgeschaltet.

Man kann das Heizsystem mit der Fernbedienung aus- und erneut einschalten, ohne den Akku zu berühren (Standby-Funktion).

Hinweise vor Gebrauch und Wartung:

- Akku sofort von den Handschuhen trennen, wenn man Schmerzen oder Beschwerden verspürt.
- Nicht anwenden bei gesundheitlichen Problemen oder anfälliger Gesundheit (Herzprobleme, Herzschrittmacher usw.)
- Akkus nicht unbeaufsichtigt liegen lassen und nicht länger als 5 Stunden aufladen.
- Keine anderen Akkus als die mitgelieferten verwenden.
- Wir empfehlen, die Socken in lauwarmem Wasser (15-30°C) von Hand zu waschen, um die Lebensdauer und die der Stromkreise zu erhalten. Akkus vor dem Waschen herausnehmen. Nicht in der Maschine oder im Trockner trocknen.
- Der Akku kann für ca. 500 Zyklen aufgeladen und entladen werden. Bei längerer Nichtbenutzung wird empfohlen, den Akku alle 3 Monate aufzuladen, um seine Lebensdauer zu erhalten.
- Nicht an einem Ort lagern, an dem die Temperatur unter -20°C sinkt oder über 60°C ansteigt.
- Nicht in der Nähe von Feuer oder starken Wärmequellen betreiben, die den Akku beschädigen könnten.
- Nicht verwenden, wenn die elektrischen Elemente (Akkus / Stromkreis / Heizsystem) beschädigt sind.

Recycling

Akku entsorgen wie normale Batterien (Wertstoffhof, von der Gemeinde bestimmte Sondersammelstelle).